PFLEGEANWEISUNG

Reinigung & Pflege
von geölten Holzoberflächen

Regelmäßige Feuchtreinigung

Ecoline Wischpflege Konzentrat
entfernt normale Verunreinigungen auf allen wischbaren Untergründen schonend und gründlich

Anwendungsempfehlung:

» Konzentrat mit Wasser verdünnen
(3 Verschlusskappen auf ca. 5 Liter Wasser).

» Achten Sie darauf, dass das Wischtuch sorgfältig ausgewrungen wird um möglichst nebelfeucht zu reinigen.

» Bei Bedarf trocken nachwischen.
» Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und Pflege von geölten Holz- und Korkfußböden, Möbeln und Innenhölzern, empfehlen wir unser Ecoline Pflegewachs.

» Stark strapazierte geölte Böden können auch mit Hartwachsöl renoviert werden.
» Bitte beachten Sie unsere aktuellen technischen Merkblätter.

Auffrischende Pflege

Ecoline Pflegewachs
entfernt hartnäckige Flecken, regeneriert und pflegt stark beanspruchte Holz- und Korkflächen

Anwendungsempfehlung:

» Vor Gebrauch gut schütteln.
» Die zu behandelnde Fläche mit Ecoline Wischpflege reinigen.

» Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m2) auf die Oberfläche geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben.

» Trocknen lassen.
» Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche.

» Bitte beachten Sie unsere aktuellen technischen Merkblätter.

Parkett Herter GmbH & Co. KG • Ulrichstraße 38 • D-72116 Mössingen • Tel.: 07473 95 32 70 • Fax: 07473 95 32 72 0
• info@parkett-herter.de • www.parkett-herter.de

HERTER HOLZBODEN PFLEGE

HOLZ - EIN NATURPRODUKT

Kein Baum gleicht dem anderen. Jedes Stück Holz ist aufgrund seiner gewachsenen Struktur und Maserung so einzigartig und unverwechselbar wie das Gesicht eines Menschen. Mit seiner Wärme, Vielfalt und Natürlichkeit übt das Naturprodukt Holz auf den Menschen einen besonderen Charme aus, der vor allem in Wohnräumen zur Geltung kommt. Holz ist ein natürliches Produkt und durch keinen anderen Werkstoff gleichwertig zu ersetzen.

ORIGINAL PFLEGEMITTEL

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden, welche mit Parkett Herter Oberflächen versehen sind, ausschließlich Parkett Herter Pflegemittel, da diese auf natürlich behandelte Oberflächen optimal abgestimmt sind. Universalpflegemittel für Holz, Stein und Laminat lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen. Da bei solchen Mitteln die Rückstellung ausbleibt, müsste der Boden bereits nach kurzer Zeit wieder aufgefrischt werden.

FILZGLEITER

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an um Kratzer im Holzboden zu verhindern.

KEINE MIKROFASER

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Mikrofaser!
Mikrofaser verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien ungeeignet.

FUßBODENHEIZUNG

Beachten Sie, dass Holzböden nur auf ausgeheizten Heizestrichen verlegt und verklebt werden dürfen. Fordern Sie von Ihrem Heizungsintallateur ein Aufheizprotokoll an. Vergewissern Sie sich, dass die Fußbodenheizung die laut Norm festgelegte Vorlauftemperatur nicht überschreiten kann (Heizungsdrosselklappe!).

LUFTBEFEUCHTER

In der kalten Jahreszeit herrscht, vor allem in mit Radiatoren beheizten Räumen, häufig ein trocken-warmes „Wüstenklima“. Ihrem Naturholzboden und Ihrer Gesundheit zuliebe sollte in Wohnräumen die Luftfeuchtigkeit bei 50 - 60 % liegen. Setzen Sie daher im Winter gegebenenfalls Luftbefeuchter ein.

Produktinformation

So erhalten Sie Ihren Fußboden für Generationen:

Optimierte Bodenpflege ohne Mühe
Ecoline Fußboden Pflegeset für geölte Oberflächen:

- Ecoline Wischpflege – zur lösemittelfreien Feuchtreinigung.
- Ecoline Pflegewachs farblos – zur mühelosen und lösemittelfreien Auffrischung
- Auftragstücher & Gebrauchsanweisung

Parkett Herter GmbH & Co. KG • Ulrichstraße 38 • D-72116 Mössingen • Tel.: 07473 95 32 70 • Fax: 07473 95 32 72 0
• info@parkett-herter.de • www.parkett-herter.de